



- 1.ACC 12V
- 2.Masse
- 3.Anschluss für DCIX Pro and DC Pro
- 4.CAN Anschluß für DCX Pro
- 5.Rückfahrsignal Input

DYNAVISION Schaltplan

Das Reverse Trigger-Eingangskabel muss NICHT angeschlossen werden, wenn eine Verbindung zu Dynavin Radio hergestellt wird