



- 1. ACC 12V
- 2. Masse
- 3. Anschluss für DCIX Pro and DC Pro
- 4. CAN Anschluß für DCX Pro
- 5. Rückfahrsignal Input

Dynavision Steuergerät

DYNAVISION Schaltplan

1. Der drahtlose Controller funktioniert nach dem Anschließen an Dynavin Radio nicht mehr
2. Das Reverse Trigger-Eingangskabel muss NICHT angeschlossen werden, wenn eine Verbindung zu Dynavin Radio hergestellt wird